



**Würth Norge AS**  
Morteveien 12  
1481 Hagan  
Tlf 46 40 15 00

**wow@wuerth.no**  
**www.wuerth.no**



# Kabelset





# Wow! Kabelsett



## OBD-kabler (enkel overgang fra 16 pin)

	Artikkelnummer
OBD-kabel (2 pin Audi, VW) Ingen blinkkoder	0900 200 633
OBD-kabel (10 pin Opel) Ingen blinkkoder	0900 200 634
OBD-kabel (2+3 pin PSA) Brukes sammen med kabel 640	0900 200 635
OBD-kabel (3 pin Fiat) Brukes sammen med kabel 640	0900 200 636
OBD-kabel (20 pin BMW)	0900 200 637
OBD-kabel (38 pin MB)	0900 200 638
OBD-kabel (14 pin MB + LT + Ssangyong)	0900 200 639
Spenningskabel (eksternt)	0900 200 640
<b>Wow! Kabelsett i koffert</b> (inkludert alle kablene over)	<b>0900 964 718</b>



Ved diagnose på biler produsert før 2001 kan det ofte være behov for spesifikke overgangskabler for å kunne utføre diagnose via den aktuelle bilmodellens originalkontakt.

**WoW!** Kabelsett leveres i en praktisk koffert for oppbevaring, og inneholder de meste brukte overgangskablene.

Alle overgangskablene i kofferten kan bestilles enkeltvis.

### OBD-kabler som kan bestilles separat

(inngår ikke i innholdet i kofferten)

	Artikkelnummer
	OBD-kabel (30 pin PSA) 0900 200 654
	OBD-kabel (12 pin Renault) 0900 200 655
	OBD-kabel (10 pin Saab) 0900 200 656
	OBD-kabel (1 – 3 pin Audi, Ford, Volvo, VW år 1985 - 1995) 0900 200 660 Må brukes sammen med sepenningskabel 0900 200 640